

東京マルイ M&P9 分解方法

①スライドを外す

- 1、マガジンを抜きます。
- 2、スライドを一度引きます。
(ハンマーがコックされた状態にします。)
- 3、赤色の部分のテイクダウンレバー (A) を矢印方向に回します。
- 4、スライドのロックが外れるので、スライドは銃口側に抜けます。



②パームスウェル (B) を外す

- 1、フレームパーツを矢印方向に 90 度回します。
- 2、フレームパーツを引き抜きます
これでグリップパネルが外れます。

③内部パーツを固定している箇所を外す



- 1、インナーシャシーを固定しているピンとネジを外します。
- 2、F・G のピンは左右どちらの面からでも抜けます。
- 3、C のピンは、右側面からしか抜けません。
- 4、D と E は、ネジで固定されてます
D のネジは、組込みの際は使用しません。
フレームに付属のネジをお使い下さい。

④インナーシャシーを抜きます



- 1、フレームからインナーシャシーを抜く前に、一度トリガーを引いて「カチン」という音をさせます。
(ハンマーをダウンさせた状態にします)
この操作を行わずに抜くと A の部分にあるバネが紛失する恐れがあります。
- 2、インナーシャシーは、写真の様にフレーム上方向へ抜きます。

⑤マガジンキャッチを外す

- 1、フレームを上からのぞきこむと、棒状のスプリングが見えます。
- 2、左側のスプリング足を、マガジンキャッチの引っ掛けから外します。
- 3、スプリングは上側へ引き抜きます。
- 4、マガジンキャッチは、左側へ引き抜きます。



これで、フレームの分解は終わりです。
組み立ては、この逆の順序で行って下さい。

⑥組み立て時のポイント

- 1、マガジンキャッチスプリングの組込み位置は分解編④の写真を参考にして下さい。
- 2、インナーシャシーを、フレームに組み込む時は、順番があります。
先に、銃口側のシャシーを入れます。



次に、後ろ側のシャシーを入れます。
赤丸の部分にあるスプリングを押しながらはめ込みます。



この時、フレーム右側のトリガーバーと後ろ側のインナーシャシーは、下記の状態でフレームに収めます。

