

# フロントサイトの組み込み

## 「取り外し」

純正スライドでは、接着剤にて固定されています。強固に接着されていませんので、サイト側面を叩くことにより外れます。

## 「組み込み」



サイトをスライドに組み込み、裏側の穴とサイトのネジ穴を合わせます。そして、六角レンチを穴に入れ、ネジを緩める事により固定されます。

## 「付属のネジ」

純正のネジを移植した場合、最後まで締め切れずブリーチが固定されない場合があります。その場合は、付属のネジをお使い下さい。