




組込説明書



上図のように赤い丸の部分を下の方へ向くように組込んでください。バレルにかけるテンションを上げたい場合、赤い丸の部分を矢印の方向へ曲げてください。




スライド後退時



スライド正常時

スプリングをバレルの根本の部分（左図赤い丸を参照）に出ないように組込んでください。



注意：

左図のように組込むと、性能が出ません。