


UMAREX H&K VP9 カスタムスライド


付属物



- ①エキストラクター②エキストラクタースプリング
- ③イモネジ A ④皿ネジ B ⑤ネジ C
- ⑥シリアルナンバープレート

エキストラクター組み込み方法

A



- ①のエキストラクターをスライドにはめ込み
- ③のイモネジで固定します。

B



- ②のエキストラクタースプリングを④の皿ネジで固定します。
- 組み込んだ時に赤矢印方向に、エキストラクターが押されるように下記の写真を参照しながら組み込んで下さい。



UMAREX 本体の製造時期により内部形状が異なっている事が確認されています

スライドの戻りが悪い時は、

ブリーチとトリガーバーが干渉している可能性があります。

まず、潤滑剤を使用して下さい。

それでも動きが悪い場合は、

下記赤色の部分をヤスリ等で削って下さい。




シリアルプレート

⑥のシリアルプレートは、片面づつ異なる表面仕上げを施しております。

どちらも実物に準じた仕上げになっておりますので、お好みでお使い下さい。

注意！

シリアルプレートを組み込む際に、フロントシャーシを外す必要があります



フロントシャーシ (03-5) を外す作業を行った場合、フロントシャーシとフレームの間に入っている円形の金属板 (03-43) を組み込むのを忘れないようにご注意ください。組み込み忘れた場合、作動不良の原因となります。

フロントサイト

「取り外し」

純正スライドでは、接着剤にて固定されています。強固に接着されていませんので、サイト側面を叩くことにより外れます。



「組み込み」

組み込む場合は、純正のフロントサイトを固定していたネジを奥までねじ込みます。



サイトをスライドに組み込み、裏側の穴とサイトのネジ穴を合わせます。そして、六角レンチを穴に入れ、ネジを緩める事により固定されます。

⑤ネジ C について



赤丸部分のネジです。

基本的には、純正を移植して下さい。長さが合わず純正が使用できない場合にお使い下さい。

コッキングインジケータについて



コッキングインジケータ (純正パーツ No.VGCCFPN020) が正常に作動しない場合は画像の赤い部分を 0.1mm 程度削って下さい。

エンテン株式会社 20170106